# **XPS 27**

# オーナーズマニュアル

コンピュータモデル: XPS 2720

認可モデル: W06C 認可タイプ: W06C002



# メモ、注意、警告

✓ メモ:コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。

#### © 2013 Dell Inc.

本書に使用されている商標: Dell™、DELL ロゴ、および XPS™ は Dell Inc. の商標です。Microsoft<sup>®</sup> および Windows<sup>®</sup> は米国およびその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。Blu-ray Disc™ は Blu-ray Disc Association (BDA) が所有する商標で、ディスクおよびプレーヤーで使用するライセンスを取得しています。Bluetooth<sup>®</sup> は Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、ライセンス許可により Dell が使用しています。Intel<sup>®</sup> および Intel SpeedStep<sup>®</sup>は 米国およびその他の国における Intel Corporation の 登録商標です。

# 目次

1	作業を開始する前に.................	11
	コンピュータと接続デバイスの電源を切る	11
	安全にお使いいただくための注意	11
	推奨する工具とツール	12
2	コンピュータ内部の作業を終えた後に	13
3	技術概要	14
	コンピュータ内部	14
	システム基板のコンポーネント	15
4	背面カバーの取り外し	17
	手順	17
5	背面カバーの取り付け	18
	手順	18
6	トリムカバーの取り外し	19
	作業を開始する前に	19
	手順	19
7	トリムカバーの取り付け	20
	手順	20
	作業を終えた後に	20
8	スタンドの取り外し	21
	作業を開始する前に	21
	手順	21
9	スタンドの取り付け	22
	手順	22
	作業を終えた後に	22

10	コンバータボードの取り外し	23
	作業を開始する前に	23
	手順	23
11	コンバータボードの取り付け	24
	手順	24
	作業を終えた後に	24
12	オプティカルドライブの取り外し	25
	作業を開始する前に	25
	手順	25
13	オプティカルドライブの取り付け	27
	手順	27
	作業を終えた後に	27
14	メモリモジュールの取り外し	28
	作業を開始する前に	28
	手順	28
15	メモリモジュールの取り付け	30
	手順	30
	作業を終えた後に	30
16	システム基板シールドの取り外し	31
	作業を開始する前に	31
	手順	31
17	システム基板シールドの取り付け	32
	手順	32
	作業を終えた後に	32
18	電源ファンの取り外し	33
	作業を開始する前に	33
	<b>手順</b>	33

19	電源ファンの取り付け	34
	手順	34
	作業を終えた後に	34
20	ハードドライブの取り外し	35
	作業を開始する前に	35
	手順	35
21	ハードディスクドライブの取り付け	37
	手順	37
	作業を終えた後に	37
22	ハードドライブケージの取り外し	38
	作業を開始する前に	38
	手順	38
23	ハードドライブケージの取り付け	39
	手順	39
	作業を終えた後に	39
24	I/O パネルの取り外し	40
	作業を開始する前に	40
	手順	40
25	I/O パネルの取り付け	41
	手順	41
	作業を終えた後に	41
26	コイン型電池の取り外し	42
	作業を開始する前に	42
	手順	42
27	コイン型電池の取り付け	43
	手順	43
	作業を終えた後に	12

28	ワイヤレスミニカードの取り外し	44
	作業を開始する前に	44
	手順	44
29	ワイヤレスミニカードの取り付け	46
	手順	46
	作業を終えた後に	46
30	mSATA ミニカードの取り外し	47
	作業を開始する前に	47
	手順	47
31	mSATA ミニカードの取り付け	48
	手順	48
	作業を終えた後に	48
32	内部フレームの取り外し	49
	作業を開始する前に	49
	手順	49
33	内部フレームの取り付け	50
	手順	50
	作業を終えた後に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	50
34	プロセッサヒートシンクファンの取り外し	51
	作業を開始する前に	51
	手順	51
35	プロセッサヒートシンクファンの取り付け	52
	手順	52
	作業を終えた後に	52
36	プロセッサヒートシンクの取り外し	53
	作業を開始する前に	53
	<b>手順</b>	53

<b>37</b>	プロセッサヒートシンクの取り付け	54
	手順	54
	作業を終えた後に	54
38	プロセッサの取り外し	55
	作業を開始する前に	55
	手順	55
39	プロセッサの取り付け	56
	手順	56
	作業を終えた後に	57
40	電源ユニットの取り外し	58
	作業を開始する前に	58
	手順	59
41	電源ユニットの取り付け	60
	手順	60
	作業を終えた後に	60
42	ワイヤレスキーボード /	
	マウスレシーバーの取り外し	61
	作業を開始する前に	61
	手順	62
43	ワイヤレスキーボード /	
	マウスレシーバーの取り付け	
	手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	63
	作業を終えた後に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	63
44	スピーカーの取り外し	
	作業を開始する前に	64
	手順	65
45	スピーカーの取り付け	66
	手順	
	作業を終えた後に	66

46	I/O ボードの取り外し	67
	作業を開始する前に	67 68
47	I/O ボードの取り付け	70
	手順	70
	作業を終えた後に	70
48	アンテナモジュールの取り外し	71
	作業を開始する前に	71
	手順	72
49	アンテナモジュールの取り付け	73
	手順	73
	作業を終えた後に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	73
50	電源ボタンアセンブリの取り外し	74
	作業を開始する前に	74
	手順	75
51	電源ボタンアセンブリの取り付け	76
	手順	76
	作業を終えた後に	76
52	システム基板の取り外し	77
	作業を開始する前に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	77
	手順	78
53	システム基板の取り付け	79
	手順	79
	作業を終えた後に	79
	セットアップユーティリティでの	
	サービスタグの入力	80
54	側面 I/0 ボードの取り外し	81
	作業を開始する前に	81
	<b>壬</b> 順	22

55	側面 I/0 ボードの取り付け	83
	手順 作業を終えた後に	
56	ミドルカバーの取り外し	
	作業を開始する前に 手順	
57	ミドルカバーの取り付け	87
	手順 作業を終えた後に	
58	ディスプレイパネルの取り外し	89
	作業を開始する前に手順	
59	ディスプレイパネルの取り付け	96
	手順	
60	カメラモジュールの取り外し	
	作業を開始する前に手順	
61	カメラモジュールの取り付け	100
	手順	100 100
62	マイクモジュールの取り外し	101
	作業を開始する前に 手順	101 102
63	マイクモジュールの取り付け	103
	手順 作業を終えた後に	103 103

64	セットアップユーティリティ	104
	概要	104
	セットアップユーティリティの起動	104
	起動順序の変更	110
	忘れたパスワードの取り消し	111
	CMOS 設定をリセットするには	112
65	BIOS のフラッシュ	113
66	ディスプレイ設定制御	114
<b>67</b>	お問い合わせになる前に	116
	サービスタグまたはエクスプレスサ	
	ービスコードの検索	116
68	<b>詳细</b> 售起	117

### コンピュータと接続デバイスの電源を切る

- - 1 開いているファイルはすべて保存して閉じ、実行中のプログラムはすべて終了します。
  - 2 画面の右上隅または右下隅にマウスポインタを移動してチャームサイドバーを開き、設定 →電源 → シャットダウンの順にクリックします。
    - **メモ**:他のオペレーティングシステムを使用している場合は、該当するシステム のマニュアルでシャットダウン方法を参照してください。
  - **3** コンピュータおよび取り付けられているすべてのデバイスをコンセントから外します。
  - **4** モデムケーブル、ネットワークケーブル、および取り付けられているデバイスをすべてコンピュータから外します。
  - 5 コンピュータのコンセントを外したら、5 秒ほど電源ボタンを押し続けて、システム 基板の静電気を放電させます。

### 安全にお使いいただくための注意

身体の安全を守り、コンピュータを損傷から保護するために、次の安全に関する注意に従ってください。

- 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している ガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいた だくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory\_compliance)をご覧ください。
- ☆ 注意:コンピュータの損傷を避けるため、平らで清潔な場所で作業を行うようにしてください。
- ☆ 注意:コンピュータおよびカードは、損傷を避けるために端を持つようにしてください。ピンおよび接合部には触れないでください。
- 注意:許可されたサービス技術者以外は、コンピュータカバーを外したりコンピュータ内の部品に触れないでください。安全にお使いいただくための注意を参照して、安全上の注意事項に関する詳細な情報を確認し、コンピュータ内部の作業および静電気放出への対処を行ってください。
- 注意:コンピュータ内部の部品に触れる前に、コンピュータ背面の金属部など塗装されていない金属面に触れて、身体の静電気を除去してください。作業中も、定期的に塗装されていない金属面に触れて、内蔵コンポーネントを損傷するおそれのある静電気を逃がしてください。

- ☆ 注意:ケーブルを外すときは、コネクタまたはコネクタのプルタブを持ち、ケーブル自身を引っ張らないでください。一部のケーブルのコネクタ部には、ロックタブや蝶ネジが付いています。該当するケーブルを外す際には、これらを外す必要があります。ケーブルを外すときは、コネクタピンを曲げないように、まっすぐ引き抜いてください。ケーブルを接続するときは、コネクタとポートの向きを揃えて、まっすぐ差し込んでください。
- ↑ 注意:メディアカードリーダーに取り付けられたカードは、押して取り出します。

#### 推奨する工具とツール

このドキュメントで説明する操作には、以下のようなツールが必要です。

- プラスドライバ
- プラスチックスクライブ

## コンピュータ内部の作業を終えた後に

交換の手順が完了したら、次のことを忘れずに行ってください。

- すべてのネジを取り付けて、コンピュータ内部にネジが残っていないことを確認します。
- 外付けデバイス、ケーブル、カードなど、作業前にコンピュータから取り外したパーツをすべて接続します。
- コンピュータ、および取り付けられているすべてのデバイスを電源に接続します。


注意:コンピュータの電源を入れる前にすべてのネジを取り付け、コンピュータ内部にネジが残っていないことを確認してください。コンピュータ内部にネジが残っていると、コンピュータが損傷する恐れがあります。

## 技術概要




♠ 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

### コンピュータ内部



1	電源ボタンアセンブリ	2	コンバーターボード
3	オプティカルドライブアセンブリ	4	電源ユニット
5	ハードディスクドライブアセンブリ	6	冷却用通気孔
7	プロセッサヒートシンクファン	8	プロセッサヒートシンク
9	ワイヤレスミニカード	10	メモリモジュール
11	システム基板	12	mSATA ミニカード
13	コイン型電池	14	トリムカバー
15	I/0 パネル	16	電源ファン

# システム基板のコンポーネント



1	ワイヤレスミニカードコネクタ	2	カメラケーブルコネクタ
3	メモリモジュールコネクタ (CHANNEL A-DIMM)	4	メモリモジュールコネクタ (CHANNEL B-DIMM)
5	mSATA ミニカードコネクタ	6	スピーカーケーブルコネクタ
7	コイン型バッテリーソケット	8	電源ボタンケーブルコネクタ
9	コンバータボードケーブルコネクタ	10	入力ソース / ディスプレイ設定制御ケー ブルコネクタ
11	ワイヤレスキーボード / マウスレシー バーケーブルコネクタ	12	CMOS ジャンパ

技術概要 | 15

13	I/0 ボードコネクタ (REAR_I01)	14	I/0 ボードコネクタ (REAR_I02)
15	パスワードジャンパ	16	ハードドライブデータケーブルコネクタ
17	オプティカルドライブデータケーブルコ ネクタ	18	オプティカルドライブ電源ケーブルコネ クタ
19	ハードドライブ電源ケーブルコネクタ	20	メイン(8 ピン)電源ケーブルコネクタ
21	LVDS ケーブルコネクタ (LVDS1)	22	LVDS ケーブルコネクタ (LVDS2)
23	プロセッサーソケット	24	タッチスクリーンケーブルコネクタ
25	プロセッサ(4 ピン)電源ケーブルコネ クタ	26	プロセッサヒートシンクファンケーブル コネクタ

## 背面カバーの取り外し



♠ 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

- 1 コンピュータの前面を下にして、清潔で平らな場所に置きます。
- 2 背面カバーを内部フレームに固定している拘束ネジを緩めます。
- 3 背面カバーをコンピュータの上面に向かってスライドさせ、持ち上げて内部フレーム から外します。



1	拘束ネジ (2)	2	背面カバー
3	内部フレーム		

## 背面カバーの取り付け



/! 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

- 背面カバーを内部フレーム上に設置し、コンピュータの底面に向かってスライドさせ ます。
- 2 背面カバーを内部フレームに固定する拘束ネジを締めます。
- 3 13 ページの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従ってください。

## トリムカバーの取り外し




/! 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

### 作業を開始する前に

背面カバーを取り外します。17 ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。

- 1 プラスチックスクライブでタブを押し込んで、トリムカバーを内部フレームから外し ます。
- 2 トリムカバーをコンピュータの上面に向かってスライドさせ、持ち上げてシャーシか ら外します。



1	タブ (2)	2	プラスチックスクライブ
3	トリムカバー		

## トリムカバーの取り付け



/! 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

#### 手順

- 1 トリムカバーの底面のタブを内部フレームのスロットに差し込みます。
- トリムカバーを押し下げて、内部フレームのタブがトリムカバーの両側のスロットに 固定されるようにします。

- 1 背面カバーを取り付けます。18 ページの「背面カバーの取り付け」を参照してくだ さい。
- 2 13 ページの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従ってください。

## スタンドの取り外し




↑↑ 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

#### 作業を開始する前に

背面カバーを取り外します。17 ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。

#### 手順

- 1 スタンドをハードドライブケージに固定しているネジを外します。
- 2 スタンドを持ち上げてスライドさせ、ハードドライブケージから取り外します。



ネジ (6)

スタンド

## スタンドの取り付け



/! 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

#### 手順

- 1 スタンドの上部のタブをハードドライブケージのスロットに差し込みます。
- スタンドのネジ穴をハードドライブケージのネジ穴に合わせます。 2
- 3 スタンドをハードドライブケージに固定するネジを取り付けます。

- 1 背面カバーを取り付けます。18 ページの「背面カバーの取り付け」を参照してくだ さい。
- 2 13 ページの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従ってください。

## コンバータボードの取り外し




/ 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

#### 作業を開始する前に

背面カバーを取り外します。17 ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。

- 1 ディスプレイ背面ライトケーブルコネクタの固定タブを持ち上げて、ディスプレイ背 面ライトケーブルをコンバータボードから取り外します。
- 2 コンバータケーブルをコンバータボードから取り外します。
- 3 コンバータボードをミドルカバーに固定しているネジを外します。
- コンバータボードを持ち上げて、ミドルカバーから取り外します。



1	ネジ (2)	2	コンバータケーブル
3	コンバーターボード	4	カードクリップタブ
5	ディスプレイ背面ライトケーブル		

## コンバータボードの取り付け

/ 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

#### 手順

- 1 コンバーターボードのネジ穴をミドルカバーのネジ穴の位置に合わせます。
- 2 コンバータボードをミドルカバーに固定するネジを取り付けます。
- 3 コンバータケーブルをコンバータボードに接続します。
- 4 ディスプレイ背面ライトケーブルをコンバータボードに接続し、タブを固定します。

- 1 背面カバーを取り付けます。18 ページの「背面カバーの取り付け」を参照してくだ さい。
- 2 13 ページの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従ってください。

# オプティカルドライブの取り外し




/ 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

### 作業を開始する前に


背面カバーを取り外します。17 ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。

- 1 オプティカルドライブアセンブリをミドルカバーに固定しているネジを外します。
- 2 オプティカルドライブアヤンブリを恒重に持ち上げてミドルカバーから外し、雷源 ケーブルコネクタとデータケーブルコネクタをオプティカルドライブアセンブリか ら取り外します。



- オプティカルドライブアセンブリ
- ネジ (4)
- 電源ケーブルコネクタとデータケーブ ルコネクタ
- 4 雷源 / データケーブル

- **3** オプティカルドライブブラケットをオプティカルドライブに固定しているネジを外します。
- 4 オプティカルドライブブラケットをオプティカルドライブから取り外します。



1	ネジ (4)	2	オプティカルドライブブラケット (2)
3	オプティカルドライブ		

# オプティカルドライブの取り付け



/N 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

#### 手順

- 1 オプティカルドライブブラケットのネジ穴をオプティカルドライブのネジ穴に合わ せ、オプティカルドライブブラケットをオプティカルドライブに固定するネジを取り 付けます。
- 2 電源ケーブルコネクタとデータケーブルコネクタをオプティカルドライブアセンブ リに接続します。
- オプティカルドライブアセンブリのネジ穴とシャーシのネジ穴の位置を合わせます。 3
- オプティカルドライブアセンブリをシャーシに固定するネジを取り付けます。

- 1 背面カバーを取り付けます。18 ページの「背面カバーの取り付け」を参照してくだ さい。
- 13 ページの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従ってください。

## メモリモジュールの取り外し



/↑\ 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

#### 作業を開始する前に


背面カバーを取り外します。17 ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。

- 1 メモリモジュールシールドをシステム基板シールドに固定しているネジを外します。
- 2 メモリモジュールシールドをコンピューターの底部に向けてスライドさせ、持ち上げ て、システム基板シールドから取り外します。



1	メモリモジュールシールド	2 ネジ	
3	システハ基板シールド		

- **3** メモリモジュールコネクターの両端にある固定クリップを、メモリモジュールが持ち上がるまで指先で広げます。
- 4 メモリモジュールをメモリモジュールコネクタから取り外します。



1	固定クリップ (2)	2	メモリモジュール	
3	メモリモジュールコネクタ			


## メモリモジュールの取り付け




/ 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

#### 手順

- 1 メモリモジュールの切り込みをメモリモジュールコネクターのタブの位置に合わせ ます。
- 2 メモリモジュールを 45 度の角度でコネクターにしっかりと差し込み、所定の位置に カチッと収まるまでメモリモジュールを押し込みます。





1	タブ	2 メモリモジュールコネクタ
3	メモリモジュール	

- 3 メモリモジュールシールドのタブをシステム基板シールドのスロットに差し込み、続 いてメモリモジュールをコンピューターの上部に向けてスライドさせます。
- 4 メモリモジュールシールドをシステム基板シールドに固定するネジを取り付けます。

- 1 背面カバーを取り付けます。18 ページの「背面カバーの取り付け」を参照してくだ さい。
- 2 13 ページの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従ってください。

## システム基板シールドの取り外し



/↑\ 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

#### 作業を開始する前に

背面カバーを取り外します。17 ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。

#### 手順

- 1 システム基板シールドをミドルカバーに固定しているネジを外します。
- システム基板シールドを持ち上げて、ミドルカバーから外します。



ネジ(8)

システム基板シールド

## システム基板シールドの取り付け



/! 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

#### 手順

- 1 システム基板シールドのネジ穴とミドルカバーのネジ穴の位置を合わせます。
- システム基板シールドをミドルカバーに固定するネジを取り付けます。

- 1 背面カバーを取り付けます。18 ページの「背面カバーの取り付け」を参照してくだ さい。
- 13 ページの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従ってください。

## 電源ファンの取り外し




/! 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

#### 作業を開始する前に

背面カバーを取り外します。17 ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。

- 固定タブを持ち上げて、電源ファンケーブルを電源ユニットから取り外します。
- 2 電源ファンをミドルカバーに固定しているネジを外します。
- 電源ファンを慎重に持ち上げて、電源ファンケーブルを I/O ボードアセンブリの下か 3 ら取り出します。
- **4** 電源ファンを持ち上げて、スライドして I/O ボードアセンブリのタブから取り外します。



1	電源ファン	2	ネジ (2)
3	電源ファンケーブル	4	カードクリップタブ

## 雷源ファンの取り付け



/! 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。 安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

#### 手順

- 1 電源ファンケーブルを I/O ボードアセンブリの下に配線し、電源ファンケーブルを電 源ユニットに接続します。
- 2 電源ファンを I/O ボードアセンブリのタブの下にスライドさせて、電源ファンのネジ 穴とミドルカバーのネジ穴の位置を合わせます。
- 電源ファンをミドルカバーに固定するネジを取り付けます。

- 1 背面カバーを取り付けます。18 ページの「背面カバーの取り付け」を参照してくだ さい。
- 2 13 ページの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従ってください。

## ハードドライブの取り外し



/ 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。



↑ 注意:データの損失を防ぐため、コンピューターの電源が入っている状態、またはス リープ状態のときにハードドライブを取り外さないでください。




↑ 注意:ハードディスクドライブは大変壊れやすい部品です。ハードディスクドライブ の取り扱いには注意してください。

#### 作業を開始する前に


- 1 背面カバーを取り外します。17ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。
- 2 スタンドを取り外します。21 ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。

- 備え付けのストラップを使用してハードドライブアセンブリを慎重に持ち上げて、 ハードドライブケージから外します。
- 2 電源ケーブルコネクタとデータケーブルコネクタをハードドライブアセンブリから 取り外します。



1	ストラップ (2)	2 電源ケーブルコネクタとデータケーブ ルコネクタ
3	電源 / データケーブル	4 ハードディスクドライブアセンブリ

3 ストラップをハードドライブに固定しているネジを外し、ストラップをハードドライ ブから取り外します。



1	ネジ (4)	2	ハードドライブ
3	ストラップ (2)		

### ハードディスクドライブの取り付け



/ 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。



↑ 注意:ハードディスクドライブは大変壊れやすい部品です。ハードディスクドライブ の取り扱いには注意してください。

#### 手順

- 1 ストラップのネジ穴をハードドライブのネジ穴に合わせ、ストラップをハードドライ ブに固定するネジを取り付けます。
- 電源ケーブルコネクタとデータケーブルコネクタをハードドライブアセンブリに接 2 続します。
- ストラップを上に向けてハードドライブアセンブリのネジをハードドライブケージ のスロットに合わせ、ハードドライブアセンブリを恒重に押し下げます。

- スタンドを取り付けます。22ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。
- 2 背面カバーを取り付けます。18ページの「背面カバーの取り付け」を参照してください。
- 13 ページの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従ってください。

## ハードドライブケージの取り外し


⚠️ 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

#### 作業を開始する前に

- 1 背面カバーを取り外します。17ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。
- 2 スタンドを取り外します。21 ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。
- **3** 35 ページの「ハードドライブの取り外し」の手順 1 ~手順 2 に従います。

#### 手順

- 1 ハードドライブケージをミドルカバーに固定しているネジを外します。
- 2 電源 / データケーブルをハードドライブケージの配線ガイドから取り外します。
- 3 ハードドライブケージを持ち上げて、ミドルカバーから取り外します。



1 ネジ(4) 2 ハードドライブケージ

## ハードドライブケージの取り付け



/ 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

#### 手順

- ハードドライブケージのネジ穴をミドルカバーのネジ穴の位置に合わせます。
- ハードドライブケージをミドルカバーに固定するネジを取り付けます。

- 1 37 ページの「ハードディスクドライブの取り付け」の手順2~手順3に従います。
- スタンドを取り付けます。22 ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。
- **3** 背面カバーを取り付けます。18 ページの「背面カバーの取り付け」を参照してくだ さい。
- 4 13 ページの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従ってください。

# I/O パネルの取り外し


/! 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

#### 作業を開始する前に

- 1 背面カバーを取り外します。17 ページの「背面カバーの取り外し」を参照してくだ。 さい。
- 2 スタンドを取り外します。21 ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。
- **3** トリムカバーを取り外します。19 ページの「トリムカバーの取り外し」を参照して ください。

#### 手順

- 1 I/O パネルをコンピュータの上面に向かって押し、I/O パネルを上向きに回します。
- 2 I/O パネルの固定タブを解除し、I/O パネルを持ち上げて I/O ボードアセンブリから外 します。



1 固定タブ I/0 パネル

## I/O パネルの取り付け



/! 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

#### 手順

- **1** I/0 パネルのスロットを I/0 ボードアセンブリのポートに合わせます。
- I/O パネルを押し下げて、所定の位置にはめ込みます。

- 1 トリムカバーを取り付けます。20 ページの「トリムカバーの取り付け」を参照して ください。
- スタンドを取り付けます。22ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。
- **3** 背面カバーを取り付けます。18 ページの「背面カバーの取り付け」を参照してくだ さい。
- 4 13 ページの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従ってください。

## コイン型雷池の取り外し



/ 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

↑ 注意:コイン型バッテリーを取り外すと、BIOS の設定がデフォルト状態にリセット されます。コイン型雷池を取り外す前の BIOS の設定を書き留めておくことをお勧め します。

#### 作業を開始する前に

- 1 背面カバーを取り外します。17 ページの「背面カバーの取り外し」を参照してくだ さい。
- 2 システム基板シールドを取り外します。31 ページの「システム基板シールドの取り 外し」を参照してください。

### 手順

- 1 コイン型電池のソケットの位置を確認します。15 ページの「システム基板のコンポー ネント」を参照してください。
- 2 コイン型電池が持ち上がるまで、固定クリップを解除方向に押します。



コイン型電池

固定クリップ

3 コイン型電池を持ち上げて、ソケットから外します。



### コイン型雷池の取り付け



/ 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。 安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。



/N 警告:バッテリーが適切に取り付けられていないと、爆発する恐れがあります。バッ テリーを交換する場合は、同一または同等のタイプのバッテリーのみを使用してくだ さい。使用済みのバッテリーは、製造元の指示に従って廃棄してください。

#### 手順

プラス側を上にして、コイン型雷池をシステム基板のコイン型バッテリーソケットにはめ 込みます。

- 1 システム基板シールドを取り付けます。32 ページの「システム基板シールドの取り 付け」を参照してください。
- 2 背面カバーを取り付けます。18 ページの「背面カバーの取り付け」を参照してくだ さい。
- 3 13ページの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従ってください。

## ワイヤレスミニカードの取り外し


/ 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

#### 作業を開始する前に


- 1 背面カバーを取り外します。17 ページの「背面カバーの取り外し」を参照してくだ。 さい。
- 2 システム基板シールドを取り外します。31 ページの「システム基板シールドの取り 外し」を参照してください。

#### 手順

- 1 ワイヤレスミニカードの位置を確認します。15 ページの「システム基板のコンポー ネント」を参照してください。
- 2 アンテナケーブルをワイヤレスミニカードから取り外します。
- **3** ワイヤレスミニカードをシステム基板に固定しているネジを外します。



1 ネジ(2) 2 アンテナケーブル (2) **4** ワイヤレスミニカードをスライドさせて、ワイヤレスミニカードコネクタから取り外します。



1 ワイヤレスミニカードコネクタ


2 ワイヤレスミニカード

## ワイヤレスミニカードの取り付け



/↑ 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

#### 手順



- 1 ワイヤレスミニカードの切り込みをワイヤレスミニカードコネクタのタブに合わせ ます。
- 2 ワイヤレスミニカードを 45 度の角度でワイヤレスミニカードコネクタに差し込み
- ワイヤレスミニカードの外端を押し下げて、ワイヤレスミニカードをシステム基板に 固定するネジを取り付けます。
- アンテナケーブルをワイヤレスミニカードに接続します。 次の表に、お使いのコンピュータが対応しているワイヤレスミニカード用ワイヤレス アンテナケーブルの色分けを示します。

ミニカードのコネクタ	ワイヤレスアンテナケーブルの色分け
WLAN + Bluetooth (ケーブル 2 本)	
メイン WLAN + Bluetooth(白色の三角形)	白色
補助 WLAN + Bluetooth(黒色の三角形)	黒色

- 1 システム基板シールドを取り付けます。32 ページの「システム基板シールドの取り 付け」を参照してください。
- 2 背面カバーを取り付けます。18 ページの「背面カバーの取り付け」を参照してくだ。 さい。
- 3 13 ページの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従ってください。


# mSATA ミニカードの取り外し

/N 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

#### 作業を開始する前に

- 背面カバーを取り外します。17 ページの「背面カバーの取り外し」を参照してくだ さい。
- 2 システム基板シールドを取り外します。31 ページの「システム基板シールドの取り 外し」を参照してください。

- 1 mSATA ミニカードをシステム基板に固定しているネジを外します。
- **2** mSATA ミニカードをスライドさせて、mSATA ミニカードコネクタから取り外します。



1	ネジ (2)	2	mSATA ミニカードコネクタ
3	mSATA ミニカード		

## mSATA ミニカードの取り付け

/N 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

#### 手順

- **1** mSATA ミニカードの切り込みと mSATA ミニカードコネクタのタブの位置を合わせ ます。
- 2 mSATA ミニカードを、mSATA ミニカードコネクタに 45 度の角度で差し込みます。
- 3 mSATA ミニカードをシステム基板に固定するネジを取り付けます。

- 1 システム基板シールドを取り付けます。32 ページの「システム基板シールドの取り 付け」を参照してください。
- 2 背面カバーを取り付けます。18 ページの「背面カバーの取り付け」を参照してくだ。 さい。
- 3 13 ページの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従ってください。

## 内部フレームの取り外し

/ 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

#### 作業を開始する前に

- 1 背面カバーを取り外します。17 ページの「背面カバーの取り外し」を参照してくだ。 さい。
- 2 トリムカバーを取り外します。19 ページの「トリムカバーの取り外し」を参照して ください。
- 3 スタンドを取り外します。21 ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。
- **4** I/O パネルを取り外します。40 ページの「I/O パネルの取り外し」を参照してください。

#### 手順

- 1 内部フレームをディスプレイベゼルに固定しているネジを外します。
- 内部フレームを側面から慎重に引き離し、持ち上げてディスプレイベゼルから外し ます。



1 内部フレーム ネジ (18)

## 内部フレームの取り付け



/N 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。 安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

#### 手順

- 内部フレームのネジ穴をディスプレイベゼルのネジ穴に合わせます。
  - **メモ**: すべてのケーブルが配線ガイドに従って配線され、内部フレームとディス プレイベゼルの間にケーブルが残っていないことを確認してください。
- 内部フレームをディスプレイベゼルに固定するネジを取り付けます。 2

- 1/0 パネルを取り付けます。41 ページの「1/0 パネルの取り付け」を参照してください。
- スタンドを取り付けます。22ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。
- **3** トリムカバーを取り付けます。20 ページの「トリムカバーの取り付け」を参照して ください。
- 4 背面カバーを取り付けます。18 ページの「背面カバーの取り付け」の指示に従ってく ださい。
- 5 13ページの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従ってください。

## プロセッサヒートシンクファンの取り外し

/ 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

#### 作業を開始する前に

- 背面カバーを取り外します。17 ページの「背面カバーの取り外し」を参照してくだ さい。
- 2 システム基板シールドを取り外します。31 ページの「システム基板シールドの取り 外し」を参照してください。

#### 手順

- 1 プロセッサヒートシンクファンケーブルをシステム基板から取り外します。
- プロセッサヒートシンクファンをミドルカバーに固定しているネジを外します。
- 3 プロセッサヒートシンクファンを持ち上げ、スライドさせてハードドライブケージの タブから外します。



1	ネジ (3)	2 7	プロセッサヒートシンクファンケーブル

プロセッサヒートシンクファン

## プロセッサヒートシンクファンの取り付け

/ 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

#### 手順

- プロセッサヒートシンクファンをハードドライブケージのタブの下にスライドさせ て、プロセッサヒートシンクファンのネジ穴をミドルカバーのネジ穴に合わせます。
- 2 プロセッサヒートシンクファンをミドルカバーに固定するネジを取り付けます。
- プロセッサヒートシンクファンケーブルをシステム基板に接続します。

- 1 システム基板シールドを取り付けます。32 ページの「システム基板シールドの取り 付け」を参照してください。
- 2 背面カバーを取り付けます。18 ページの「背面カバーの取り付け」を参照してくだ。 さい。
- 3 13 ページの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従ってください。


## プロセッサヒートシンクの取り外し

/ 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

### 作業を開始する前に

- 背面カバーを取り外します。17 ページの「背面カバーの取り外し」を参照してくだ さい。
- 2 システム基板シールドを取り外します。31 ページの「システム基板シールドの取り 外し」を参照してください。

- 1 冷却用涌気孔と接地ケーブルをミドルカバーに固定しているネジを外します。
- プロセッサヒートシンク上に表示されている順番に従って、プロセッサヒートシンクを システム基板に固定している拘束ネジを緩めます。
- **3** プロセッサヒートシンクをシステム基板から持ち上げて外します。



1	接地ケーブル	2	ネジ
3	冷却用通気孔	4	プロセッサヒートシンク
5	ネジ (4)		

## プロセッサヒートシンクの取り付け



/↑ 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

### 手順



- ✓ メモ:元のシステム基板とヒートシンクをもう一度一緒に取り付ける場合は、元の サーマルグリースを再利用できます。システム基板またはヒートシンクのいずれかを 新しいものに交換する場合は、熱伝導性を確保するために、キット内のサーマルパッ ドを使用してください。
  - 1 プロセッサヒートシンク底面に塗ってあるサーマルグリースを拭き取り、塗り直し ます。
  - 2 プロセッサヒートシンクのネジをシステム基板のネジ穴の位置に合わせます。
  - 3 プロセッサヒートシンクトに表示されている順番に従って、プロセッサヒートシンクを システム基板に固定するネジを締めます。
  - 冷却用通気孔と接地ケーブルをミドルカバーに固定するネジを取り付けます。

- 1 システム基板シールドを取り付けます。32 ページの「システム基板シールドの取り 付け」を参照してください。
- 2 背面カバーを取り付けます。18 ページの「背面カバーの取り付け」を参照してくだ さい。
- 3 13ページの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従ってください。

## プロセッサの取り外し



/↑ 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。




↑ 注意:プロセッサは大変壊れやすい部品です。プロセッサを扱う際は、端部のみに 触れ、金属製のピンには触れないでください。

### 作業を開始する前に

- 1 背面カバーを取り外します。17 ページの「背面カバーの取り外し」を参照してくだ。 さい。
- システム基板シールドを取り外します。31 ページの「システム基板シールドの取り 外し」を参照してください。
- プロセッサヒートシンクを取り外します。53 ページの「プロセッサヒートシンクの 取り外し」を参照してください。

- 1 リリースレバーを押し下げてから外側に引いて、レバーを固定タブから外します。
- 2 リリースレバーを完全に広げて、プロセッサカバーを開きます。
- **3** プロセッサを慎重に持ち上げて、プロセッサソケットから取り外します。




1	リリースレバー	2 プロ	セッサカバー
3	カードクリップタブ	4 プロ	セッサ

## プロセッサの取り付け



/↑\ 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

- 1 プロセッサソケットのリリースレバーが所定の位置まで完全に開いていることを確 認します。
- ↑ 注意:プロセッサへの修復不能な損傷を防ぐため、プロセッサはプロセッサソケット に正しく装着してください。
  - プロセッサの切り込みをプロセッサソケットのタブに合わせます。 2
  - プロセッサのピン 1 の角とプロセッサソケットのピン 1 の角を合わせ、プロセッサを プロセッサソケットに取り付けます。
- ↑ 注意:プロセッサカバーの切り込みが位置合わせポストの下にあることを確認してく ださい。
  - 4 プロセッサがソケットに完全に装着されたら、プロセッサカバーを閉じます。
  - 5 リリースレバーを下向きに回して、CPU カバーのタブの下にくるようにします。



1	プロセッサ 1 番ピンのインジケータ	2	プロセッサ
3	位置合わせタブ (2)	4	位置合わせポスト
5	プロセッサカバーの切り込み	6	プロセッサカバー
7	リリースレバー		

- 1 プロセッサヒートシンクを取り付けます。54 ページの「プロセッサヒートシンクの 取り付け」を参照してください。
- **2** システム基板シールドを取り付けます。32 ページの「システム基板シールドの取り付け」を参照してください。
- **3** 背面カバーを取り付けます。18 ページの「背面カバーの取り付け」を参照してください。
- 4 13 ページの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従ってください。


## 雷源ユニットの取り外し

/! 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

### 作業を開始する前に

- 1 背面カバーを取り外します。17 ページの「背面カバーの取り外し」を参照してくだ。 さい。
- 2 トリムカバーを取り外します。19 ページの「トリムカバーの取り外し」を参照して ください。
- 3 スタンドを取り外します。21 ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。
- **4** I/O パネルを取り外します。40 ページの「I/O パネルの取り外し」を参照してください。
- 5 システム基板シールドを取り外します。31 ページの「システム基板シールドの取り 外し」を参照してください。

- 1 固定クリップを押して、主電源ケーブルとプロセッサ電源ケーブルをシステム基板から外します。
- 2 主電源ケーブルとプロセッサ電源 ケーブルを配線ガイドから取り外します。
- **3** 電源ポートケーブルコネクタの固定クリップを押して、電源ポートケーブルを電源ユニットから取り外します。
- 4 電源インジケータケーブルを電源ユニットから取り外します。
- 5 固定クリップを持ち上げて、電源ファンケーブルを電源ユニットから取り外します。
- 6 電源ユニットをミドルカバーに固定しているネジを外します。
- 7 電源ユニットを持ち上げて、ミドルカバーから取り外します。



1	電源ユニット	2	ネジ (4)
3	プロセッサ電源ケーブルコネクタ	4	メイン電源ケーブルコネクタ
5	電源ポートケーブル	6	電源インジケータケーブルコネクタ
7	電源ファンケーブルコネクタ		

## 雷源ユニットの取り付け

/! 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。 安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

#### 手順

- 1 電源ユニットのネジ穴をミドルカバーのネジ穴に合わせ、電源ユニットをミドルカ バーに固定するネジを取り付けます。
- 2 電源ファンケーブル、電源インジケータケーブル、および電源ポートケーブルを電源 ユニットに接続します。
- 主電源ケーブルとプロセッサ電源ケーブルを配線ガイドを通して配線します。 3
- 4 主電源ケーブルとプロセッサ電源ケーブルをシステム基板に接続します。

- 1 システム基板シールドを取り付けます。32 ページの「システム基板シールドの取り 付け」を参照してください。
- 2 I/O パネルを取り付けます。41 ページの「I/O パネルの取り付け」を参照してください。
- スタンドを取り付けます。22ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。 3
- 4 トリムカバーを取り付けます。20 ページの「トリムカバーの取り付け」を参照して ください。
- **5** 背面カバーを取り付けます。18 ページの「背面カバーの取り付け」を参照してくだ さい。
- 6 13 ページの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従ってください。


# ワイヤレスキーボード/マウスレシーバーの取り外し

/! 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

#### 作業を開始する前に

- 1 背面カバーを取り外します。17 ページの「背面カバーの取り外し」を参照してくだ。 さい。
- 2 スタンドを取り外します。21 ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。
- 3 トリムカバーを取り外します。19 ページの「トリムカバーの取り外し」を参照して ください。
- **4** I/O パネルを取り外します。40 ページの「I/O パネルの取り外し」を参照してください。
- システム基板シールドを取り外します。31 ページの「システム基板シールドの取り 外し」を参照してください。
- 6 内部フレームを取り外します。49 ページの「内部フレームの取り外し」を参照して ください。

- 1 ワイヤレスキーボード/マウスレシーバーをディスプレイベゼルに固定しているネジを 外します。
- 2 接地ケーブルをミドルカバーおよびディスプレイベゼルに固定しているネジを外します。
- 3 ワイヤレスキーボード/マウスレシーバーケーブルをシステム基板から外します。
- **4** ワイヤレス キーボード / マウスレシーバーケーブルの配線をメモしてから、ケーブルを 配線ガイドから取り外します。
- 5 ワイヤレスキーボード / マウスレシーバーをケーブルと一緒に持ち上げてコンピューターから取り外します。



1	ワイヤレスキーボード / マウスレシー バー	2	ネジ (4)
3	接地ケーブル (2)	4	ワイヤレスキーボード / マウスレシー バーケーブル

# ワイヤレスキーボード/マウスレシーバーの取り付け

/↑ 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

#### 手順

- 1 ワイヤレスキーボード/マウスレシーバーのネジ穴とディスプレイベゼルのネジ穴の 位置を合わせます。
- 2 ワイヤレスキーボード/マウスレシーバーをディスプレイベゼルに固定するネジを取 り付けます。
- 接地ケーブルのネジ穴と、シャーシとディスプレイベゼルのネジ穴の位置を合わせ 3 ます。
- 接地ケーブルをミドルカバーとディスプレイベゼルに固定するネジを取り付けます。 4
- ワイヤレスキーボード/マウスレシーバーを配線ガイドに従って配線し、ケーブルをシ 5 ステム基板に接続します。

- 1 内部フレームを取り付けます。50 ページの「内部フレームの取り付け」を参照して ください。
- 2 システム基板シールドを取り付けます。32 ページの「システム基板シールドの取り 付け」を参照してください。
- 1/0 パネルを取り付けます。41 ページの「1/0 パネルの取り付け」を参照してください。 3
- 4 スタンドを取り付けます。22ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。
- 5 - トリムカバーを取り付けます。20 ページの「トリムカバーの取り付け」を参照して ください。
- 背面カバーを取り付けます。18 ページの「背面カバーの取り付け」を参照してくだ さい。
- 7 13 ページの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従ってください。


## スピーカーの取り外し

/ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

#### 作業を開始する前に

- 1 背面カバーを取り外します。17 ページの「背面カバーの取り外し」を参照してくだ。 さい。
- 2 トリムカバーを取り外します。19 ページの「トリムカバーの取り外し」を参照して ください。
- スタンドを取り外します。21 ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 3
- **4** I/O パネルを取り外します。40 ページの「I/O パネルの取り外し」を参照してください。
- 5 システム基板シールドを取り外します。31 ページの「システム基板シールドの取り 外し」を参照してください。
- 6 内部フレームを取り外します。49 ページの「内部フレームの取り外し」を参照して ください。

- 1 スピーカーケーブルをシステム基板から外します。
- 2 スピーカーケーブルの配線をメモしてから、スピーカーケーブルを配線ガイドから外 します。
- 3 スピーカーをディスプレイベゼルに固定しているネジを外します。
- 4 スピーカーを持ち上げて、ディスプレイベゼルから取り外します。



1	ネジ (4)	2	スピーカーケーブル
3	スピーカー (2)		

## スピーカーの取り付け

/↑ 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

#### 手順

- 1 スピーカーのネジ穴とディスプレイベゼルのネジ穴の位置を合わせます。
- スピーカーをディスプレイベゼルに固定するネジを取り付けます。
- 3 スピーカーケーブルを配線ガイドを诵して配線し、スピーカーケーブルをシステム基 板に接続します。

- 1 内部フレームを取り付けます。50 ページの「内部フレームの取り付け」を参照して ください。
- 2 システム基板シールドを取り付けます。32 ページの「システム基板シールドの取り 付け」を参照してください。
- **3** I/O パネルを取り付けます。41 ページの「I/O パネルの取り付け」を参照してください。
- スタンドを取り付けます。22ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。 4
- 5 トリムカバーを取り付けます。20 ページの「トリムカバーの取り付け」を参照して ください。
- **6** 背面カバーを取り付けます。18 ページの「背面カバーの取り付け」を参照してくだ さい。
- 7 13 ページの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従ってください。

## I/O ボードの取り外し




/! 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

### 作業を開始する前に


- 1 背面カバーを取り外します。17 ページの「背面カバーの取り外し」を参照してくだ。 さい。
- 2 トリムカバーを取り外します。19 ページの「トリムカバーの取り外し」を参照して ください。
- 3 スタンドを取り外します。21 ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。
- **4** I/O パネルを取り外します。40 ページの「I/O パネルの取り外し」を参照してください。
- 5 システム基板シールドを取り外します。31 ページの「システム基板シールドの取り 外し」を参照してください。

- **1** I/O ボードアセンブリをミドルカバーに固定しているネジを外します。
- 2 I/O ボードアセンブリをミドルカバーから慎重に持ち上げて、裏返します。
- 3 固定クリップを押して、電源ポートケーブルを取り外します。
- **4** 電源インジケータケーブルの配線をメモして、電源ユニットからケーブルを取り外します。
- **5** I/O ボードをシャーシから持ち上げて取り外します。



1	電源インジケータケーブル	2	固定クリップ
3	電源ポートケーブル	4	ネジ (9)
5	I/O ボードアセンブリ		

**6** 固定タブを外側に押して I/O ボードの固定を解除し、I/O ボードを持ち上げて I/O ボードブラケットから外します。



1	I/O ボードブラケット	2	固定タブ (4)
3	I/O ボード		

## I/O ボードの取り付け

/↑\ 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

#### 手順

- 1 電源ポートケーブルと電源インジケータケーブルを I/O ボードブラケットのスロット に差し込みます。
- 2 I/O ボードを I/O ボードブラケットに設置し、固定タブを押して I/O ボードを I/O ボー ドブラケットに固定します。
- 電源インジケータケーブルを配線ガイドを通して配線し、ケーブルを電源ユニットに 3 接続します。
- 4 電源ポートケーブルを電源ユニットに接続します。
- 5 I/O ボードアセンブリのネジ穴をミドルカバーのネジ穴に合わせます。
- **6** I/O ボードアセンブリを押し下げて、I/O ボードをシステム基板に接続します。
- メモ: I/O ボードアセンブリの下にケーブルが残らないようにしてください。
- 7 I/O ボードアセンブリをミドルカバーに固定するネジを取り付けます。

- 1 システム基板シールドを取り付けます。32 ページの「システム基板シールドの取り 付け」を参照してください。
- 1/0 パネルを取り付けます。41 ページの「1/0 パネルの取り付け」を参照してください。
- スタンドを取り付けます。22ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。
- **4** トリムカバーを取り付けます。20 ページの「トリムカバーの取り付け」を参照して ください。
- **5** 背面カバーを取り付けます。18 ページの「背面カバーの取り付け」を参照してくだ さい。
- 6 13 ページの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従ってください。


## アンテナモジュールの取り外し

/ 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

#### 作業を開始する前に

- 1 背面カバーを取り外します。17 ページの「背面カバーの取り外し」を参照してくだ。 さい。
- 2 トリムカバーを取り外します。19 ページの「トリムカバーの取り外し」を参照して ください。
- スタンドを取り外します。21 ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 3
- 4 - 1/0 パネルを取り外します。40 ページの「t/0 パネルの取り外し」を参照してください。
- 5 システム基板シールドを取り外します。31 ページの「システム基板シールドの取り 外し」を参照してください。
- 6 内部フレームを取り外します。49 ページの「内部フレームの取り外し」を参照して ください。

- 1 ワイヤレスアンテナケーブルをワイヤレスミニカードから取り外します。
- 2 アンテナケーブルの配線をメモしてから、ケーブルを配線ガイドから外します。
- 3 アンテナモジュールをディスプレイベゼルから取り外します。
- 4 アンテナモジュールを持ち上げて、ディスプレイベゼルから取り外します。



1	アンテナモジュール (2)	2	アンテナケーブル (2)
3	ワイヤレスミニカード		

## アンテナモジュールの取り付け

/ 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

#### 手順

- 1 アンテナモジュールをディスプレイベゼルの位置合わせポストに合わせ、ディスプレ イベゼルに取り付けます。
- 2 アンテナケーブルを配線ガイドを通して配線し、アンテナケーブルをワイヤレスミニ カードに接続します。

## 作業を終えた後に

- 1 内部フレームを取り付けます。50 ページの「内部フレームの取り付け」を参照して ください。
- 2 システム基板シールドを取り付けます。32 ページの「システム基板シールドの取り 付け」を参照してください。
- I/O パネルを取り付けます。41 ページの「I/O パネルの取り付け」を参照してください。
- 4 スタンドを取り付けます。22ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。
- トリムカバーを取り付けます。20 ページの「トリムカバーの取り付け」を参照して 5 ください。
- 6 背面カバーを取り付けます。18 ページの「背面カバーの取り付け」を参照してくだ。 さい。
- 13 ページの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従ってください。 7

# 電源ボタンアセンブリの取り外し


/! 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

#### 作業を開始する前に

- 1 背面カバーを取り外します。17 ページの「背面カバーの取り外し」を参照してくだ。 さい。
- 2 トリムカバーを取り外します。19 ページの「トリムカバーの取り外し」を参照して ください。
- 3 スタンドを取り外します。21 ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。
- 4 システム基板シールドを取り外します。31 ページの「システム基板シールドの取り 外し」を参照してください。
- 5 内部フレームを取り外します。スタンバイモードについては、49 ページの「内部フ レームの取り外し」

## 手順

- 1 電源ボタンケーブルをシステム基板から取り外します。
- **2** 電源ボタンケーブルの配線をメモしてから、電源ボタンケーブルを配線ガイドから取り外します。
- 3 電源ボタンアセンブリをディスプレイベゼルに固定しているネジを外します。
- **4** 電源ボタンを内側に押してディスプレイベゼルのスロットから外し、電源ボタンアセンブリを慎重に持ち上げてディスプレイベゼルから取り外します。



1	電源ボタンケーブル	2	電源ボタンアセンブリ
3	ネジ (2)		

## 雷源ボタンアセンブリの取り付け

/↑\ 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

#### 手順

- 電源ボタンをスライドさせて、ディスプレイベゼルのスロットに合わせ、電源ボタン アセンブリをディスプレイベゼルに取り付けます。
- 電源ボタンアセンブリのネジ穴とディスプレイベゼルのネジ穴を合わせます。 2
- 電源ボタンアセンブリをディスプレイベゼルに固定するネジを取り付けます。 3
- 電源ボタンケーブルを配線ガイドに従って配線し、システム基板に接続します。

### 作業を終えた後に

- 1 内部フレームを取り付けます。50 ページの「内部フレームの取り付け」を参照して ください。
- システム基板シールドを取り付けます。32 ページの「システム基板シールドの取り 付け」を参照してください。
- スタンドを取り付けます。22ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。
- **4** トリムカバーを取り付けます。20 ページの「トリムカバーの取り付け」を参照して ください。
- **5** 背面カバーを取り付けます。18 ページの「背面カバーの取り付け」を参照してくだ さい。
- 6 13 ページの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従ってください。

## システム基板の取り外し


- ♠ 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13 ページの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ(dell.com/regulatory compliance)をご覧ください。
- ✓ メモ:システム基板には、コンピューターのサービスタグが保存されています。システム基板を取り付けた後、セットアップユーティリティでこのサービスタグを入力する必要があります。
- ✓ メモ:システム基板からケーブルを取り外す前に、各コネクタの位置をメモしておき、システム基板の取り付け後に正しく元の場所に戻すことができるようにしてください。

### 作業を開始する前に

- **1** 背面カバーを取り外します。17 ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。
- 2 トリムカバーを取り外します。19 ページの「トリムカバーの取り外し」を参照してください。
- **3** スタンドを取り外します。21 ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。
- **4** I/O パネルを取り外します。40 ページの「I/O パネルの取り外し」を参照してください。
- 5 システム基板シールドを取り外します。31 ページの「システム基板シールドの取り 外し」を参照してください。
- **6** 67 ページの「I/O ボードの取り外し」の 手順 1 から 手順 5 の手順を実行します。
- **7** メモリモジュールを取り外します。28 ページの「メモリモジュールの取り外し」を 参照してください。
- 8 mSATA ミニカードを取り外します。47 ページの「mSATA ミニカードの取り外し」を参照してください。
- 9 ワイヤレスミニカードを取り外します。44 ページの「ワイヤレスミニカードの取り 外し」を参照してください。
- **10** プロセッサヒートシンクを取り外します。53 ページの「プロセッサヒートシンクの取り外し」を参照してください。
- **11** プロセッサを取り外します。55 ページの「プロセッサの取り外し」を参照してください。

## 手順

- 1 システム基板に接続されているすべてのケーブルを外します。
  - **メモ**: コネクタの位置情報については、15 ページの「システム基板のコンポーネント」を参照してください。
- 2 システム基板をミドルカバーに固定しているネジを外します。
- 3 システム基板を持ち上げながら、ミドルカバーから取り出します。



1 ネジ(11)

2 システム基板

## システム基板の取り付け

- /↑ 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。
- ✓ メモ:システム基板には、コンピューターのサービスタグが保存されています。シス テム基板を取り付けた後、セットアップユーティリティでこのサービスタグを入力す る必要があります。

#### 手順

- 1 システム基板のネジ穴をミドルカバーのネジ穴に合わせます。
- システム基板をミドルカバーに固定するネジを取り付けます。 2
- 3 外したケーブルをシステム基板に接続します。

### 作業を終えた後に

- 1 プロセッサを取り付けます。56 ページの「プロセッサの取り付け」を参照してくだ。 さい。
- 2 プロセッサヒートシンクを取り付けます。54 ページの「プロセッサヒートシンクの 取り付け」を参照してください。
- ワイヤレスミニカードを取り付けます。46 ページの「ワイヤレスミニカードの取り 付け」を参照してください。
- 4 mSATA ミニカードを取り付けます。48 ページの「mSATA ミニカードの取り付け」を 参照してください。
- 5 メモリモジュールを取り付けます。30 ページの「メモリモジュールの取り付け」を 参照してください。
- 70 ページの「I/O ボードの取り付け」の 手順 3 から 手順 7 の手順を実行します。
- システム基板シールドを取り付けます。32 ページの「システム基板シールドの取り 付け」を参照してください。
- I/O パネルを取り付けます。41 ページの「I/O パネルの取り付け」を参照してください。 8
- スタンドを取り付けます。22 ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。
- トリムカバーを取り付けます。20 ページの「トリムカバーの取り付け」を参照して 10 ください。
- **11** 背面カバーを取り付けます。18 ページの「背面カバーの取り付け」を参照してくだ さい。
- 12 13 ページの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従ってください。

## セットアップユーティリティでのサービスタグの入力

- 1 コンピュータの電源を入れます。
- 2 POST 中に <F2> を押してセットアップユーティリティを起動します。
- 3 Main (メイン) タブに移動して、Service Tag Input (サービスタグ入力) フィールド にサービスタグを入力します。105ページの「セットアップユーティリティのオプ ション」を参照してください。

## 側面 I/O ボードの取り外し


/! 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

## 作業を開始する前に

- 1 背面カバーを取り外します。17 ページの「背面カバーの取り外し」を参照してくだ。 さい。
- 2 トリムカバーを取り外します。19 ページの「トリムカバーの取り外し」を参照して ください。
- スタンドを取り外します。21 ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 3
- 4 - 1/0 パネルを取り外します。40 ページの「t/0 パネルの取り外し」を参照してください。
- システム基板シールドを取り外します。31 ページの「システム基板シールドの取り 外し」を参照してください。
- 6 内部フレームを取り外します。49 ページの「内部フレームの取り外し」を参照して ください。
- 7 67 ページの「I/O ボードの取り外し」の 手順 1 から 手順 5 の手順を実行します。
- アンテナケーブルをワイヤレスミニカードから取り外します。44 ページの「ワイヤ レスミニカードの取り外し」を参照してください。
- 9 プロセッサヒートシンクを取り外します。53 ページの「プロセッサヒートシンクの 取り外し」を参照してください。
- **10** 77 ページの「システム基板の取り外し」の 手順 1 から 手順 3 の手順を実行します。


### 手順

- **1** 側面 I/O ボードシールドをディスプレイベゼルに固定しているネジを外します。
- **2** 側面 I/O ボードシールドを持ち上げて、側面 I/O ボードから取り外します。



1	接地ケーブル	2	側面 I/O ボード
3	ネジ (2)	4	側面 I/0 ボードシールド

**3** 側面 I/O ボードを内縁から慎重に持ち上げて、側面 I/O ボードのポートをディスプレイベゼルのスロットから取り外します。



1 側面 I/O ボード


## 側面 I/O ボードの取り付け



/! 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

#### 手順

- **1** 側面 I/O ボードのポートをディスプレイベゼルのスロットにスライドさせ、側面 I/O ボードのネジ穴とディスプレイベゼルのネジ穴の位置を合わせます。
- 側面 I/O ボードシールドのネジ穴をディスプレイベゼルのネジ穴に合わせ、側面 I/O ボードシールドを側面 I/O ボードに取り付けます。
- 側面 I/O ボードシールドをディスプレイベゼルに固定するネジを取り付けます。



## 作業を終えた後に

- 1 79 ページの「システム基板の取り付け」の 手順 1 から 手順 3 の手順を実行します。
- プロセッサヒートシンクを取り付けます。54 ページの「プロセッサヒートシンクの 取り付け」を参照してください。
- アンテナケーブルをワイヤレスミニカードに接続します。46 ページの「ワイヤレス ミニカードの取り付け」を参照してください。
- 70 ページの「I/O ボードの取り付け」の 手順 3 から 手順 7 の手順を実行します。
- 5 内部フレームを取り付けます。50 ページの「内部フレームの取り付け」を参照して ください。
- システム基板シールドを取り付けます。32 ページの「システム基板シールドの取り 付け」を参照してください。
- I/O パネルを取り付けます。41 ページの「I/O パネルの取り付け」を参照してください。
- スタンドを取り付けます。22ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。 8
- トリムカバーを取り付けます。20 ページの「トリムカバーの取り付け」を参照して ください。
- 10 背面カバーを取り付けます。18 ページの「背面カバーの取り付け」を参照してくだ さい。
- **11** 13 ページの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従ってください。

## ミドルカバーの取り外し

/↑ 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。


★ 警告:コンポーネントを取り付けた状態のミドルカバーは非常に重くなっています。
コンポーネントを取り付けた状態でミドルカバーの取り外しと取り付けを行う場合 は、2人で作業することをお勧めします。

#### 作業を開始する前に

- 1 背面カバーを取り外します。17 ページの「背面カバーの取り外し」を参照してくだ
- 2 トリムカバーを取り外します。19 ページの「トリムカバーの取り外し」を参照して ください。
- 3 スタンドを取り外します。21 ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。
- 4 35ページの「ハードドライブの取り外し」の手順1から手順2の手順を実行します。
- 5 ハードドライブケージを取り外します。38 ページの「ハードドライブケージの取り 外し」を参照してください。
- 25 ページの 「オプティカルドライブの取り外し」の 手順 1 から 手順 2 の手順を実行 します。
- 7 I/O パネルを取り外します。40 ページの「I/O パネルの取り外し」を参照してください。
- システム基板シールドを取り外します。31 ページの「システム基板シールドの取り 外し」を参照してください。
- 内部フレームを取り外します。49 ページの「内部フレームの取り外し」を参照して ください。
- **10** 67 ページの「I/O ボードの取り外し」の 手順 1 から 手順 5 の手順を実行します。
- プロセッサヒートシンクファンを取り外します。51 ページの「プロセッサヒートシ 11 ンクファンの取り外し」を参照してください。
- プロセッサヒートシンクを取り外します。53 ページの「プロセッサヒートシンクの 取り外し」を参照してください。
- 13 - 電源ファンを取り外します。33 ページの「電源ファンの取り外し」を参照してくだ さい。
- 電源ユニットを取り外します。58 ページの「電源ユニットの取り外し」を参照して 14 ください。
- **15** コンバータボードを取り外します。23 ページの「コンバータボードの取り外し」を 参照してください。
- 16 77ページの「システム基板の取り外し」の手順1から手順3の手順を実行します。


## 手順

- **1** 側面 I/O ボードシールドをシャーシに固定しているネジを外します。
- **2** 側面 I/O ボードシールドを持ち上げて、側面 I/O ボードから取り外します。
- 3 接地ケーブルをミドルカバーに固定しているネジを外します。
- 4 固定クリップを押して、LVDS ケーブルをディスプレイアセンブリから取り外します。
- 5 タッチスクリーンケーブルをディスプレイアセンブリから取り外します。



1	側面 I/O ボードシールド	2	ネジ (2)
3	接地ケーブル	4	接地ケーブルのネジ
5	LVDS ケーブル (LVDS1)	6	固定クリップ (4)
7	LVDS ケーブル (LVDS2)	8	タッチスクリーンケーブル

- 6 ミドルフレームをディスプレイベゼルに固定しているネジを外します。
- 7 すべてのケーブルをミドルカバーの配線ガイドから外します。
- 8 ミドルカバーを持ち上げて、ディスプレイから取り外します。



1 ネジ(2)

2 ミドルカバー

## ミドルカバーの取り付け



/ 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

#### 手順

- **1** ミドルカバーのネジ穴をディスプレイベゼルのネジ穴に合わせます。
- ミドルカバーをディスプレイベゼルに固定するネジを取り付けます。 2
- 3 すべてのケーブルをミドルフレームの配線ガイドに従って配線します。
- LVDS ケーブルおよびタッチスクリーンケーブルをディスプレイアセンブリに接続し ます。
- 5 接地ケーブルをミドルカバーに固定するネジを取り付けます。
- 側面 I/O ボードシールドのネジ穴とディスプレイベゼルのネジ穴の位置を合わせ、側 面 I/O ボードシールドを側面 I/O ボードに取り付けます。
- 側面 1/0 ボードシールドをディスプレイベゼルに固定するネジを取り付けます。 7

### 作業を終えた後に

- 1 79ページの「システム基板の取り付け」の手順1から手順3の手順を実行します。
- **2** コンバータボードを取り付けます。24 ページの「コンバータボードの取り付け」を参照してください。
- **3** 電源ユニットを取り付けます。60 ページの「電源ユニットの取り付け」を参照してください。
- **4** 電源ファンを取り付けます。34 ページの「電源ファンの取り付け」を参照してください。
- 5 プロセッサヒートシンクを取り付けます。54 ページの「プロセッサヒートシンクの 取り付け」を参照してください。
- **6** プロセッサヒートシンクファンを取り付けます。52 ページの「プロセッサヒートシンクファンの取り付け」を参照してください。
- **7** 70 ページの「I/O ボードの取り付け」の 手順 3 から 手順 7 の手順を実行します。
- **8** 内部フレームを取り付けます。50 ページの「内部フレームの取り付け」を参照して ください。
- **9** システム基板シールドを取り付けます。32 ページの「システム基板シールドの取り付け」を参照してください。
- 10 I/O パネルを取り付けます。41 ページの「I/O パネルの取り付け」を参照してください。
- **11** 27 ページの「オプティカルドライブの取り付け」の 手順 2 から 手順 4 の手順を実行します。
- **12** ハードドライブケージを取り付けます。39 ページの「ハードドライブケージの取り付け」を参照してください。
- **13** 37 ページの「ハードディスクドライブの取り付け」の 手順 2 から 手順 3 の手順を実行します。
- **14** スタンドを取り付けます。22 ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。
- **15** トリムカバーを取り付けます。20 ページの「トリムカバーの取り付け」を参照してください。
- **16** 背面カバーを取り付けます。18 ページの「背面カバーの取り付け」を参照してください。
- 17 13ページの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従ってください。

# ディスプレイパネルの取り外し

/ 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。


## 作業を開始する前に

- 1 背面カバーを取り外します。17 ページの「背面カバーの取り外し」を参照してくだ。 さい。
- 2 トリムカバーを取り外します。19 ページの「トリムカバーの取り外し」を参照して ください。
- スタンドを取り外します。21 ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 3
- 4 - 1/0 パネルを取り外します。40 ページの「t/0 パネルの取り外し」を参照してください。
- システム基板シールドを取り外します。31 ページの「システム基板シールドの取り 外し」を参照してください。
- 6 内部フレームを取り外します。49 ページの「内部フレームの取り外し」を参照して ください。
- 7 プロセッサヒートシンクファンを取り外します。51 ページの「プロセッサヒートシ ンクファンの取り外し」を参照してください。

89

### 手順

- 1 電源ボタンケーブル、スピーカーケーブル、カメラケーブル、入力ソース / ディスプレイ設定制御ケーブル、ワイヤレスキーボード / マウスレシーバーケーブル、LVDS ケーブル、およびタッチスクリーンケーブルをシステム基板から外し、ケーブルを配線ガイドから取り外します。
- **2** アンテナケーブルをワイヤレスミニカードから取り外してから、配線ガイドから外します。



1	スピーカーケーブル	2	入力ソース / ディスプレイ設定制御ケー ブル
3	ワイヤレスキーボード / マウスレシー バーケーブル	4	電源ボタンケーブル
5	LVDS ケーブル (LVDS 1)	6	LVDS ケーブル (LVDS2)
7	タッチスクリーンケーブル	8	アンテナケーブル (2)
9	カメラケーブル		


3 接地ケーブルをプロセッサ冷却用通気孔に固定しているネジを外します。

- **4** 接地ケーブルを右スピーカーメッシュからミドルカバーにかけて固定しているネジを外します。
- 5 システム基板を側面 I/O ボードに固定しているネジを外します。
- **6** 側面 I/O ボードシールドをディスプレイベゼルに固定しているネジを外し、側面 I/O ボードシールドを取り外します。



1	側面 I/O ボードシールド	2	ネジ (4)
3	接地ケーブル	4	接地ケーブルのネジ
5	プロセッサ冷却用通気孔の接地ケーブル	6	接地ケーブルのネジ


- 警告:コンポーネントを取り付けた状態のミドルカバーは非常に重くなっています。 コンポーネントを取り付けた状態でミドルカバーの取り外しと取り付けを行う場合は、2人で作業することをお勧めします。
  - 7 ハードドライブケージを使用して、ミドルカバーアセンブリとそれに取り付けられた コンポーネントを慎重に持ち上げて、ケーブルをスロットから取り外します。



1 ハードドライブケージ

2 ミドルカバーアセンブリ


**8** 側面 I/O ボードを内縁から慎重に持ち上げて、側面 I/O ボードのポートをディスプレイベゼルのスロットから取り外します。



1 ディスプレイアセンブリ


2 側面 I/O ボード

- 9 タブを引いて、リボンケーブルをディスプレイアセンブリから取り外します。
- 10 リボンケーブルをディスプレイアセンブリに固定しているテープを外します。
- **11** ディスプレイアセンブリをディスプレイベゼルに固定しているネジを外します。
- **12** ディスプレイアセンブリを持ち上げてシャーシから取り外します。



1	タブ (4)	2	リボンケーブル (4)	
3	テープ	4	ネジ (6)	
5	ディスプレイアセンブリ			

**13** ディスプレイブラケットをディスプレイパネルに固定しているネジを取り外し、ディスプレイブラケットを取り外します。



1	ネジ (4)	2	ディスプレイブラケット (2)
3	ディスプレイパネル		

## ディスプレイパネルの取り付け



/↑ 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。



は、2人で作業することをお勧めします。

#### 手順

- ディスプレイブラケットのネジ穴をディスプレイパネルのネジ穴に合わせます。
- ディスプレイブラケットをディスプレイパネルに固定するネジを取り付けます。
- ディスプレイアセンブリのネジ穴をディスプレイベゼルのネジ穴の位置に合わせ、 ディスプレイアセンブリをディスプレイベゼルに慎重に取り付けます。
- ディスプレイアセンブリをディスプレイベゼルに固定するネジを取り付けます。
- 5 リボンケーブルをコネクタに差し込み、タブを押してケーブルを固定します。
- **6** リボンケーブルをディスプレイアセンブリに固定するテープを取り付けます。
- 7 側面 I/O ボードのポートをディスプレイベゼルのスロットにスライドさせ、側面 I/O ボードのネジ穴とディスプレイベゼルのネジ穴の位置を合わせます。
- コンポーネントを取り付けた状態でミドルカバーの取り外しと取り付けを行う場合 は、2人で作業することをお勧めします。
  - ハードドライブケージを使用して、ミドルカバーアセンブリの底部とディスプレイベ ゼルの位置を合わせ、ミドルカバーアセンブリを下げてディスプレイベゼルに取り付 けます。
- 9 ディスプレイ電源ケーブル、LVDS ケーブルおよびタッチスクリーンケーブルをミド ルカバーのスロットを通して配線します。
- ミドルカバーアセンブリをディスプレイベゼルに取り付けます。 10
  - **メモ**:すべてのケーブルが配線ガイドに従って配線され、ミドルカバーの下に
- ミドルカバーのネジ穴をディスプレイベゼルのネジ穴に合わせます。 11
- ミドルカバーアセンブリをディスプレイベゼルに固定するネジを取り付けます。 12

- **13** 側面 I/O ボードシールドのネジ穴をシャーシのネジ穴に合わせ、側面 I/O ボードシールドをディスプレイベゼルに固定するネジを取り付けます。
  - **メモ**:接地ケーブルを固定する際にも、側面 I/O ボードシールドをディスプレイ ベゼルに固定する場合と同じネジを使用してください。
- **14** 電源ボタン、スピーカー、カメラ、入力ソース / ディスプレイ設定制御、ワイヤレス キーボード/マウスレシーバー、およびタッチスクリーンケーブルを配線ガイドに従っ て配線し、ケーブルをシステム基板に接続します。
- 15 ワイヤレスアンテナケーブルを配線ガイドに従って配線し、ワイヤレスミニカードに接続します。
- 16 接地ケーブルをプロセッサ冷却用通気孔に固定するネジを取り付けます。
- **17** 接地ケーブルを右スピーカーメッシュからミドルカバーにかけて固定するネジを取り付けます。

### 作業を終えた後に

- 1 プロセッサヒートシンクファンを取り付けます。52 ページの「プロセッサヒートシンクファンの取り付け」を参照してください。
- **2** 内部フレームを取り付けます。50 ページの「内部フレームの取り付け」を参照して ください。
- **3** システム基板シールドを取り付けます。32 ページの「システム基板シールドの取り付け」を参照してください。
- **4** I/O パネルを取り付けます。41 ページの「I/O パネルの取り付け」を参照してください。
- 5 スタンドを取り付けます。22ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。
- 6 トリムカバーを取り付けます。20 ページの「トリムカバーの取り付け」を参照してください。
- **7** 背面カバーを取り付けます。18 ページの「背面カバーの取り付け」を参照してください。
- 8 13 ページの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従ってください。

## カメラモジュールの取り外し


/N 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。 安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

## 作業を開始する前に

- 1 背面カバーを取り外します。17 ページの「背面カバーの取り外し」を参照してくだ。 さい。
- 2 トリムカバーを取り外します。19 ページの「トリムカバーの取り外し」を参照して ください。
- スタンドを取り外します。21 ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 3
- 4 - 1/0 パネルを取り外します。40 ページの「1/0 パネルの取り外し」を参照してください。
- システム基板シールドを取り外します。31 ページの「システム基板シールドの取り 外し」を参照してください。
- 6 内部フレームを取り外します。49 ページの「内部フレームの取り外し」を参照して ください。
- 7 プロセッサヒートシンクファンを取り外します。51 ページの「プロセッサヒートシ ンクファンの取り外し」を参照してください。
- 8 89 ページの「ディスプレイパネルの取り外し」の 手順 1 から 手順 12 の手順を実行 します。


## 手順

- **1** カメラアセンブリをシャーシに固定しているネジを外します。
- 2 カメラアセンブリを慎重に持ち上げて、カメラケーブルをカメラアセンブリから取り 外します。



1	カメラケーブル	2	カメラアセンブリ
3	ネジ (2)		

**3** カメラモジュールをカメラブラケットに固定しているタブを外し、カメラモジュールを 取り外します。



1	カメラブラケット	2	タブ (2)	
3	カメラモジュール			

## カメラモジュールの取り付け

/ 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

#### 手順

- 1 カメラモジュールのタブをカメラアセンブリのスロットの位置に合わせ、カメラモ ジュールを所定の位置にはめ込みます。
- 2 カメラケーブルをカメラアセンブリに接続し、カメラをディスプレイベゼルに取り付 けます。
- **3** カメラアセンブリをディスプレイベゼルに固定するネジを取り付けます。

## 作業を終えた後に

- 1 96 ページの「ディスプレイパネルの取り付け」の 手順 3 から 手順 17 の手順を実行 します。
- 2 プロセッサヒートシンクファンを取り付けます。52 ページの「プロセッサヒートシ ンクファンの取り付け」を参照してください。
- 内部フレームを取り付けます。50 ページの「内部フレームの取り付け」を参照して ください。
- 4 システム基板シールドを取り付けます。32 ページの「システム基板シールドの取り 付け」を参照してください。
- 5 I/O パネルを取り付けます。41 ページの「I/O パネルの取り付け」を参照してください。
- スタンドを取り付けます。22ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。
- 7 - トリムカバーを取り付けます。20 ページの「トリムカバーの取り付け」を参照して ください。
- 背面カバーを取り付けます。18 ページの「背面カバーの取り付け」を参照してくだ さい。
- 13 ページの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従ってください。

## マイクモジュールの取り外し

前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

#### 作業を開始する前に

- 1 背面カバーを取り外します。17 ページの「背面カバーの取り外し」を参照してくだ。 さい。
- 2 トリムカバーを取り外します。19 ページの「トリムカバーの取り外し」を参照して ください。
- スタンドを取り外します。21 ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 3
- 4 - 1/0 パネルを取り外します。40 ページの「t/0 パネルの取り外し」を参照してください。
- システム基板シールドを取り外します。31 ページの「システム基板シールドの取り 外し」を参照してください。
- 6 内部フレームを取り外します。49 ページの「内部フレームの取り外し」を参照して ください。
- 7 プロセッサヒートシンクファンを取り外します。51 ページの「プロセッサヒートシ ンクファンの取り外し」を参照してください。
- 8 89 ページの「ディスプレイパネルの取り外し」の 手順 1 から 手順 12 の手順を実行 します。

## 手順

- 1 マイクケーブルをマイクモジュールから取り外します。
- 2 プラスチックスクライブで固定タブを引いて、マイクモジュールを上に向かってスラ イドさせます。
- 3 マイクモジュールをマイクモジュールソケットから取り外します。



1	固定タブ (2)	2 マイクケーブル
3	マイクモジュール (2)	

## マイクモジュールの取り付け

↑ 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

#### 手順

- 1 マイクモジュールとマイクモジュールソケットの位置を合わせ、マイクモジュールを マイクモジュールソケットに差し込みます。マイクモジュールがマイクモジュールソ ケットのタブで固定されたことを確認してください。
- 2 マイクケーブルをマイクモジュールに接続します。

## 作業を終えた後に

- 1 96 ページの「ディスプレイパネルの取り付け」の 手順 3 から 手順 17 の手順を実行 します。
- 2 プロセッサヒートシンクファンを取り付けます。52 ページの「プロセッサヒートシ ンクファンの取り付け」を参照してください。
- 内部フレームを取り付けます。50 ページの「内部フレームの取り付け」を参照して ください。
- 4 システム基板シールドを取り付けます。32 ページの「システム基板シールドの取り 付け」を参照してください。
- I/O パネルを取り付けます。41 ページの「I/O パネルの取り付け」を参照してください。 5
- 6 - スタンドを取り付けます。22 ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。
- 7 トリムカバーを取り付けます。20 ページの「トリムカバーの取り付け」を参照して ください。
- 背面カバーを取り付けます。18 ページの「背面カバーの取り付け」を参照してくだ さい。
- 9 13 ページの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従ってください。

## セットアップユーティリティ

#### 概要

セットアップユーティリティは次の場合に使用します。

- RAM の容量やハードドライブのサイズなど、コンピュータに取り付けられているハードウェアに関する情報の取得
- セットアップユーティリティの設定を変更します
- ユーザーパスワード、取り付けたハードドライブのタイプ、基本デバイスの有効化または無効化など、ユーザーが選択可能なオプションの設定または変更

### セットアップユーティリティの起動

- ☆ 注意:コンピュータの専門知識がない場合は、セットアップユーティリティでの設定変更は避けてください。設定を間違えるとコンピュータが正常に動作しなくなる可能性があります。
- **メモ**:セットアップユーティリティを使用する前に、セットアップ画面の情報を後で参照できるようにメモしておくことをお勧めします。
  - 1 コンピュータの電源を入れます(または再起動します)。
  - **2** POST 中に、DELL のロゴが表示されたら、F2 プロンプトが表示されるのを待ち、表示直後に <F2> を押します。
    - ✓ メモ: F2 プロンプトは、キーボードが初期化されたことを示します。このプロンプトは瞬時に表示されるため、表示されるのを注意して待ち、続いて <F2> を押す必要があります。F2 プロンプトが表示される前に <F2> を押した場合、そのキーストロークは無視されます。キーを押すタイミングが遅れて、オペレーティングシステムのロゴが表示されてしまったら、オペレーティングシステムのデスクトップが表示されるまでそのまま待機します。その後、コンピュータの電源を落として操作をやり直してください。

#### セットアップ画面

セットアップユーティリティ画面は、お使いのコンピュータの現在のまたは変更可能な設 定情報を表示します。画面の情報は、セットアップアイテム、アクティブなヘルプ画面、お よびキー操作という3つの領域に分かれています。

Setup Item (セットアップアイテム) — この フィールドはセットアップユーティリティ画 面の左側に表示されます。このフィールドは、 取り付けられたハードウェア、省電力機能、 およびセキュリティ機能を含む、コンピュー 夕の構成を定義する機能を含む、スクロール 可能なリストです。

上下矢印キーを使用して、リストを上下にス クロールします。オプションをハイライト表 示すると、そのオプションについての詳細と 使用可能な設定が Help Screen (ヘルプ画面) に表示されます。

Help Screen (ヘルプ画面) — このフィール ドはセットアップ画面の右側に表示され、 Setup Item (セットアップアイテム) に示 されている各オプションについての情報が 含まれています。このフィールドでは、お 使いのコンピュータに関する情報を表示し たり、現在の設定を変更したりできます。

上下矢印キーを押して、オプションをハ イライト表示します。選択をアクティブ にするには < Enter> を押し、**Setup Item** (セットアップアイテム)に戻ります。

メモ: Setup Item (セットアップアイテム) に記載されているすべての設定が変更で きるわけではありません。

Key Functions (キー操作) — このフィールドは Help Screen (ヘルプ画面) の下に表示され、 アクティブなセットアップユーティリティフィールドのキーとその機能を一覧表示します。

#### セットアップユーティリティのオプション



✓ メモ:お使いのコンピュータおよび取り付けられているデバイスによっては、この項 に一覧表示された項目とは異なる場合があります。

#### Main (メイン) → System Information (システム情報)

BIOS Revision BIOS のリビジョンが表示されます。

BIOS Build Date BIOS のリリース日付が表示されます。

System Name システム名が表示されます。

System Time (hh:mm:ss) 現在の時刻が表示されます。 System Date (mm:dd:yy) 現在の時刻が表示されます。

Service Tag コンピュータのサービスタグが表示されます。

Service Tag Input サービスタグが存在しない場合のみ、お使いのコン

ピューターのサービスタグを入力できます。

Asset Tag コンピュータの Asset Tag が表示されます。

Main (メイン) → Processor Information (プロセッ	ain (メイン) → Proces	ssor Information	(プロセッサ情報)
--	--------------------	------------------	-----------

Processor Type	ノロセッサの種類が表示されます。
Processor ID	プロセッサ識別コードが表示されます。
Processor Core Count	コンピュータにおけるプロセッサコアの数が表示され ます。
Processor L1 Cache	プロセッサの合計 L1 キャッシュサイズが表示されます。
Processor L2 Cache	プロセッサの合計 L2 キャッシュサイズが表示されます。

プロセッサの合計 L3 キャッシュサイズが表示されます。

## Main(メイン)→ Memory Information(メモリ情報)

Memory Installed	コンピュータに搭載されているメモリ (RAM) 合計が 表示されます。
Memory Available	コンピュータで使用可能なメモリ (RAM) 量が表示されます。
Memory Running Speed	コンピュータにおけるメモリ (RAM) 実行速度が表示されます。
Memory Technology	コンピュータで使用されているメモリ(RAM)テクノロジの種類が表示されます。

#### Main (メイン) → SATA Information (SATA 情報)

C	7\	т	7\	- 1
D.	М	Ι.	М	

Processor L3 Cache

Device Type 接続されているデバイスの種類が表示されます。

Device ID デバイス識別コードが表示されます。

Device Size コンピュータに存在する SATA デバイスの容量が表示

されます。

#### SATA 2

Device Type 接続されているデバイスの種類が表示されます。

Device ID デバイス識別コードが表示されます。

Device Size コンピュータに存在する SATA デバイスの容量が表示

されます。

#### mSATA Device (mSATA デバイス)

Device Type 接続されているデバイスの種類が表示されます。

Device ID デバイス識別コードが表示されます。

Device Size コンピュータに存在する mSATA デバイスの容量が表

示されます。

Advanced	(高度な)→	<b>Processor Configuration</b>	(プロセッサ構成)
----------	--------	--------------------------------	-----------

Autunoca (IDJ) (2767 / 1100C3301	
<pre>Intel(R) Hyper-Threading Technology</pre>	有効にすると、各物理プロセッサコアが 2 つの論理プロセッサコアとして表示されます。
<pre>Intel(R) SpeedStep Technology</pre>	有効にすると、プロセッサのクロックスピードとコア 電圧がプロセッサ負荷に基づいて動的に調整されます。
Intel(R) Virtualization Technology	有効にすると、Virtual Machine Monitor (VMM) がコン ピュータにアクセスできるようになります。
CPU XD Support	有効にすると、Executive Display (XD) を使用して、バッファオーバーフローを悪用するソフトウェアを阻止することができます。
	メモ: この機能が無効に設定されている場合でも Windows 8 は有効にできます。
Limit CPUID Value	有効にすると、プロセッサの CPUID 機能をサポート する最大値が制限されます。
Multi Core Support	有効にすると、コンピュータでプロセッサのすべての コアを利用できるようになります。
Intel(R) Turbo Boost Technology	有効にすると、コンピュータで必要に応じてターボブーストを利用できるようになります。

#### Advanced (詳細設定) → USB Configuration (USB 設定)

Onboard LAN Boot ROM

Rear USB Ports	コンピュータの背面にある USB ポートを有効または 無効にできます。
Side USB Ports	コンピュータの側面にある USB ポートを有効または 無効にできます。

#### Advanced(詳細設定)→ Onboard Device Configuration(オンボードデバイスの設定)

Onboard Audio Controller	オンボードオーティオコントローフーを有効または無効にできます
SATA Mode	統合型ハードドライブコントローラを ATA または AHCI に設定できます。
Onboard LAN Controller	オンボード LAN コントローラーを有効または無効に できます

オンボード LAN コントローラの ROM を有効または

無効にできます。

#### Boot(起動)→ Boot Settings Configuration(起動設定の構成)

Numlock Key Numlock 用の電源投入状態を選択します。

Keyboard Errors 起動時のキーボード関連のエラーが表示されます。

USB Boot Support USB 大容量ストレージデバイスから有効または無効

にできます。

Boot Mode 起動の種類を選択できます。

Secure Boot Control セキュアブートコントロールを有効または無効にでき

ます。

メモ:この機能を有効にするには、コンピュータが UEFI 起動モードで Load Legacy OPROM (レガシー OPROM をロード)を「しない」に設定する必要があ

ります。

Secure Boot Mode カスタム(セキュアブートデータベースのクリア) ま

たは標準の(固定のセキュアブートポリシー)セキュ

アブートモードを選択することができます。

#### Boot(起動)→ Clear Secure Boot Database(セキュアブートデータベースのクリア)

Manage All Keys (PK, KEK, データベース内のキーを表示します。

db, dbx)

Delete All Keys すべてのキーを削除します。

Reset All Keys すべてのキーをリセットします。

Load Legacy OPROM UEFI 起動モードの場合、レガシー OPROM をロード

できます。

1st Boot 最優先される起動デバイスが表示されます。

2nd Boot 2番目の起動デバイスが表示されます。 3rd Boot 3番目の起動デバイスが表示されます。

4th Boot 4番目の起動デバイスが表示されます。

5th Boot 5番目の起動デバイスが表示されます。

#### Power (電源)

Wake Up by Integrated 有効にすると、ネットワークメッセージを使用してシ LAN/WLAN

ステムが起動されます。

AC Recovery 電源が復元されたときにコンピュータで実行されるア

クションを選択できます。

DeepSx Power Policies DeepSx モードを設定できます。

Auto Power On	事前に設定した時間にコンピュータが自動的に起動 されます。
Auto Power On Mode	自動電源投入モードを設定できます。
Auto Power On Date	自動電源投入の日付を設定できます。
Auto Power On Time	自動電源投入の時刻を設定できます。
Intel Smart Connect Technology	Intel Smart Connect Technology(インテル・スマート・コネクト・テクノロジー)を有効または無効にすることができます。
Security(セキュリティ機能)	
Unlock Setup	スーパーバイザパスワードが設定されている場合、パ スワードを入力してセットアップオプションを表示し ます。
Supervisor Password	スーパーバイザパスワードのステータスを表示します
User Password	ユーザーパスワードのステータスを表示します。
Set Supervisor Password	スーパーバイザパスワードを設定できます。
User Access Level	ユーザーアクセスレベルを設定できます。
Set User Password	ユーザーパスワードを設定できます。
Password Check	コンピュータによってパスワード入力が要求されるタイミングを設定できます (セットアップユーティリティの開始時または毎起動時)。
Security(セキュリティ) $ ightarrow$ TPM	Security(TPM セキュリティ)
TPM Security Support	Trusted Platform Module (TPM) セキュリティを有効または無効にすることができます。
TPM Status	TPM セキュリティサポートを有効または無効にすることができます。
Clear TPM	有効にすると、TPM モジュールの設定がクリアされます。
TPM ACPI Support	TPM ACPI サポートを有効または無効にすることができます。
TPM PPI Provision Override	TPM PPI provision override を有効または無効にすることができます。
TPM PPI Deprovision Override	TPM PPI deprovision override を有効または無効にすることができます。
Exit (終了)	
Save Changes and Reset	変更を保存できます。
Discard Changes and Reset	変更を破棄できます。
Load Default	デフォルトの BIOS 設定をロードできます。

### 起動順序の変更

#### 現在の起動用の起動順序の変更

次の起動時に前回の起動順序が復元されます。

- 1 USB デバイスから起動する場合は、USB デバイスを USB ポートに接続します。
- 2 コンピュータの電源を入れます(または再起動します)。
- **3** 画面の右下隅に F2 Setup, F12 Boot Options (F2 セットアップ、F12 起動オプション) が表示されたら、<F12> を押します。
  - ✓ メモ: キーを押すタイミングが遅れて、オペレーティングシステムのロゴが表示 されてしまったら、オペレーティングシステムのデスクトップが表示されるまで そのまま待機します。その後、コンピュータをシャットダウンして、操作をやり 直してください。

すべての利用可能な起動デバイスを一覧表示した Boot Device Menu (起動デバイスメニュー) が表示されます。

**4** Boot Device Menu (起動デバイスメニュー) で、起動を実行したいデバイスを選択します。

たとえば、USB メモリキーから起動する場合、**USB Storage Device**(USB ストレージデバイス)を強調表示にして、<Enter> を押します。

#### 将来の起動用の起動順序の変更

- 1 セットアップユーティリティを起動します。104 ページの「セットアップユーティリティの起動」を参照してください。
- 2 矢印キーを使って **Boot** (起動) メニューオプションをハイライト表示し、<Enter> を押してメニューにアクセスします。

メモ:後で元に戻すこともできるよう、現在の起動順序を書き留めておきます。

- 3 デバイスのリスト内を移動するには、上下矢印キーを押します。
- 4 デバイスの起動優先順位を変更するには、プラス(+)またはマイナス(-)を押します。

### 忘れたパスワードの取り消し



↑↑ 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

- 1 背面カバーを取り外します。17 ページの「背面カバーの取り外し」を参照してくだ。 さい。
- 2 システム基板シールドを取り外します。31 ページの「システム基板シールドの取り 外し」を参照してください。
- システム基板のパスワードジャンパの位置を確認します。15 ページの「システム基 板のコンポーネント」を参照してください。
- 4 2 ピンジャンパープラグを 2 番ピンと 3 番ピンから外し、1 番ピンと 2 番ピンに取り 付けます。



- 5 パスワード設定がクリアされるまで約5秒間待ちます。
- 2 ピンジャンパプラグを 1 番ピンと 2 番ピンから外し、2 番ピンと 3 番ピンに取り付 けます。
- 7 システム基板シールドを取り付けます。32 ページの「システム基板シールドの取り 付け」を参照してください。
- 8 背面カバーを取り付けます。18 ページの「背面カバーの取り付け」を参照してくだ さい。
- 13 ページの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従ってください。 9

### CMOS 設定をリセットするには



↑ 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ イドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11 ページの「作業を開始する 前に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、13ペー ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

- 1 背面カバーを取り外します。17 ページの「背面カバーの取り外し」を参照してくだ。 さい。
- 2 システム基板シールドを取り外します。31 ページの「システム基板シールドの取り 外し」を参照してください。
- システム基板の CMOS ジャンパの位置を確認します。15 ページの「システム基板の コンポーネント」を参照してください。
- 2 ピンジャンパープラグを 2 番ピンと 3 番ピンから外し、1 番ピンと 2 番ピンに取り 付けます。



- 5 CMOS 設定がクリアされるまで約5秒お待ちください。
- 2 ピンジャンパプラグを 1 番ピンと 2 番ピンから外し、2 番ピンと 3 番ピンに取り付 6 けます。
- 7 システム基板シールドを取り付けます。32 ページの「システム基板シールドの取り 付け」を参照してください。
- 背面カバーを取り付けます。18 ページの「背面カバーの取り付け」を参照してくだ 8 さい。
- 13 ページの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従ってください。 9

### BIOS のフラッシュ

アップデートが利用可能な場合またはシステム基板を取り付ける場合に、BIOS のフラッシュが必要な場合があります。BIOS のフラッシュを実行するには、次の手順に従います。

- 1 コンピュータの電源を入れます。
- 2 dell.com/support にアクセスします。
- **3 ホームユーザー向けサポートのここからスタート**をクリックします。
- **4** お使いのコンピュータのサービスタグがある場合、お使いのコンピュータのサービスタグを入力して、**送信**をクリックします。

お使いのコンピュータのサービスタグがない場合、**サービスタグを検出**をクリックして、お使いのコンピュータの自動検出を有効にします。

- **メモ**: サービスタグが自動的に検出できない場合、製品カテゴリからお使いの製品を選択します。
- 5 **ドライバーおよびダウンロード**タブをクリックします。
- **6 オペレーティングシステム**ドロップダウンリストから、お使いの コンピューターにインストールされているオペレーティングシステムを選択します。
- **7 BIOS** をクリックします。
- **8 ファイルをダウンロード**をクリックして、お使いのコンピューターの BIOS の最新の バージョンをダウンロードします。
- 9 次のページで、**単一ファイルのダウンロード**を選択して**続行**をクリックします。
- 10 ファイルを保存し、ダウンロードが完了したら、BIOS アップデートファイルを保存 したフォルダーにナビゲートします。
- **11** BIOS アップデートファイルのアイコンをダブルクリックし、画面に表示される指示 に従います。

# ディスプレイ設定制御

ディスプレイ設定コントロールを使用して以下を行います。

- ボリュームを調整
- 画面の輝度を調整
- ビデオソースの選択
- 画面の電源を切る

以下の場合は、コントロールの機能が異なる場合があります。

- お使いのコンピュータがビデオ入力またはビデオ出力デバイスに接続されていない
- お使いのコンピュータが別のコンピュータ、ゲームコンソール、カメラ、Blu-ray プレ イヤーなど外付けビデオ入力デバイスに接続されている
- お使いのコンピュータが TV、モニタ、プロジェクタなど外付けビデオ出力デバイス に接続されている



	外付け入力または出力	外付け入力が接続され	外付け出力が接続され
	が接続されていない	ている	ている
1	ディスプレイの輝度を下	ディスプレイの輝度を下	ディスプレイの輝度/音量を
	げる	げる	下げる
2	ディスプレイの輝度を上	ディスプレイの輝度を上	ディスプレイの輝度/音量を
	げる	げる	上げる
3	画面をオフにする	入力ソースの選択	入力ソースの選択

ディスプレイ設定制御機能は、以下の通りです。

- **ディスプレイの輝度を下げる**:タッチしてディスプレイの輝度を下げます。
- **ディスプレイの輝度を上げる**:タッチしてディスプレイの輝度を上げます。
- 画面オフ:タッチして画面をオフにします。
- 入力ソースの選択: タッチしてビデオ入力ソースを切り替えます。
- ディスプレイの輝度 / 音量を下げる: 1回タッチして音量調整を選択し、もう一度を タッチして音量を下げます。 ディスプレイの輝度コントロールで、タッチしてディスプレイの輝度を下げます。
- ディスプレイの輝度 / 音量を上げる: 1 回タッチしてディスプレイの輝度コントロールを選択し、もう一度をタッチしてディスプレイの輝度を上げます。 音量調整で、タッチして音量を上げます。

ディスプレイ設定制御は、お使いのコンピュータが外付けビデオ出力デバイスに接続されている場合、オンスクリーンディスプレイ(OSD)を提供します。

✓ メモ: OSD は、一部のコンピュータではサポートされていない場合があります。
次の表では、各ディスプレイ設定制御の OSD について説明しています。

OSD	ディスプレイ設定 制御	説明
<u>(())</u>	ボリューム	タッチして、音量調整メニューにアクセスします。
-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	輝度	タッチして、輝度調整メニューにアクセスします。
<b>+</b>	入力ソースの選択	タッチしてビデオ入力ソースを切り替えます。
<	左	タッチして、音量または輝度レベルを下げます。
>	右	タッチして、音量または輝度レベルを上げます。
X	閉じる	タッチして、OSD コントロールを閉じます。

## お問い合わせになる前に

Dell カスタマーサービスにお電話の際は、エクスプレスサービスコードをご用意ください。 エクスプレスサービスコードを利用すると、デルのオートテレフォンシステムによって、よ り迅速にサポートが受けられます。サービスタグをお尋ねする場合もあります。

## サービスタグまたはエクスプレスサービスコードの検索

サービスタグまたはエクスプレスサービスコードは、お使いのコンピューターの底面のラ ベルにあります。



## 詳細情報

#### Windows 8 の詳細について:

- **1** コンピュータの電源を入れます。
- 2 dell.com/support にアクセスします。
- **3** 検索ボックスに Windows 8 と入力して、検索をクリックします。
- **4** Windows 8 に機能の詳細については、リンクをクリックしてください。

#### お使いのコンピュータの機能について:

- **1** 113 ページの「BIOS のフラッシュ」の 手順 1 から 手順 4 の手順を実行します。
- 2 **マニュアルおよび文書**タブをクリックします。
- **3** コンピュータの機能についての詳細は、以下の文書を**表示**また**ダウンロード**してください。
  - 『クイックスタートガイド』では、お使いのコンピュータのセットアップについて説明します。
  - 仕様:お使いのコンピュータの仕様についての情報を提供します。
  - Me and My Dell: お使いのコンピュータに関する情報を提供します。